

Époussette de fond Serenit Zodiac

Nettoyage professionnel et sans effort du fond de piscine

Description générale

L'époussette de fond Serenit Zodiac est conçue pour le nettoyage efficace et rapide des débris déposés au fond de votre piscine. Grâce à son filet profond et ultra-résistant, elle permet de retirer les feuilles, les insectes et les saletés les plus fines.

Points forts

- Filet renforcé en nylon haute résistance.
- Raclette souple intégrée pour gratter les impuretés sans abîmer le liner.
- Bord en caoutchouc protecteur.
- Fixation EZ-clip universelle pour un manche télescopique.
- Languette de vidage hygiénique.

Utilisation

Fixez simplement l'époussette sur votre manche télescopique grâce au clip EZ. Passez-la lentement sur le fond du bassin pour capturer les débris. Utilisez la raclette pour décoller les résidus collés. Videz facilement grâce à la languette.

Entretien

Après chaque utilisation, rincez l'époussette à l'eau claire pour éviter les dépôts. Laissez-la sécher à l'abri du soleil pour prolonger sa durée de vie. Ne pas utiliser avec des produits chimiques concentrés.

Conseil professionnel

Idéale pour une utilisation hebdomadaire, même dans les grandes piscines. Combinez-la avec un balai ou un robot pour un nettoyage optimal.